

Notice produit

Boîte inutile Gadget - la boîte sans utilité - entièrement montée !



Le cadeau totalement absurde pour les bricoleurs et tous les passionnés de gadgets. La Boîte inutile arbore un design très élégant grâce à son aspect brillant du boîtier en acrylique noir. Le kit de la Boîte inutile comprend également un jeu de vis supplémentaires et un mini tournevis. La boîte est entièrement montée et peut être utilisée immédiatement : il suffit d'insérer 2 piles AA (non fournies). Et l'amusement peut commencer !

Que fait cette boîte ? - elle s'éteint. Alimentée par un moteur à engrenages et 2 piles AA, la petite main à levier devient votre adversaire dans un « duel marche/arrêt ». L'interrupteur à bascule est enfoncé, la boîte s'ouvre et une petite main motorisée apparaît pour éteindre à nouveau la boîte - une vraie USELESS BOX.

Cette boîte a-t-elle un sens ? - Non, et c'est justement ce qui la rend drôle. Le passe-temps inutile idéal au bureau ou simplement le cadeau génial et sans utilité pour des amis qui ont déjà tout.

Remarque : Les pièces en acrylique noir de la boîte sont recouvertes d'un film protecteur pour éviter les rayures et les dommages pendant l'expédition. Ce film peut être facilement retiré.

Détails

- Après activation, le volet s'ouvre
- un levier replace l'interrupteur en position « Arrêt »
- Dimensions : 14 x 8 x 6 cm
- Alimentation : 2 x piles AA (**non fournies !**)

Contenu de la livraison

- Boîte entièrement montée comme illustrée
- Aucune pile n'est incluse !

Caractéristiques

Type de produit	Robotique
-----------------	-----------

Poids

273 g

EAN

4251102666618