

Notice produit

Carte adaptateur BLTouch Pin 27 CR-10S/Ender 3



Avec cette carte adaptateur, vous pouvez connecter un capteur BL-Touch ou 3D-Touch Auto Bed Level à votre imprimante 3D CR-10 ou Ender-3.

Les nouveaux capteurs BL-Touch peuvent être directement connectés à l'adaptateur et utilisés, même si les broches correspondantes ne sont pas présentes sur la carte mère.

Brochage :

- Marron : Masse
- Rouge : 5V
- Jaune/Orange : Signal

Attention : Un câblage incorrect du BL-Touch détruit le capteur !

1. Connecter Ext1 à l'adaptateur
2. Connecter le BL-Touch aux trois broches de l'adaptateur
3. Connecter la carte adaptateur à la carte mère

Remarque : Pour une utilisation avec un CR-10 et Ender-3, vous devez d'abord flasher un bootloader. Nous ne pouvons malheureusement pas offrir de support pour cela. Des guides détaillés sont liés ci-dessous.

Détails

Compatible avec :

Ender 3 Ender 3 Pro Ender 5 CR-10 Mini CR-10

Incompatible avec :

ANet A8 Ender 2 Ender 4 CR-8

Contenu de la livraison

- 1x carte adaptateur BL Touch (carte verte)

Caractéristiques

Type de produit	accessoires pour imprimantes 3D
Compatibilité modèle	Creality Ender 3
Compatibilité modèle	Universel
Diamètre du filament	Universel
Matériau	Universel

Poids

6 g

EAN

4251102674491