

Notice produit

Microrupteur (à enclenchement) marche/arrêt

Clicky Button 1712 avec pattes à souder



Petit microrupteur tel qu'utilisé typiquement dans les lampes torches. Idéal pour divers microcontrôleurs et projets d'électronique DIY. Le commutateur reste dans l'état activé après actionnement, et revient à l'état de repos après un nouvel actionnement.

Détails

- Charge nominale : CC 30V 1A

Contenu de la livraison

- 1 microrupteur (comme illustré)

Caractéristiques

Type de produit	Interrupteur
-----------------	--------------

Poids

2 g

EAN

4251102676716