

Notice produit

Microschalter (à enclenchement) marche/arrêt Clicky Button 112D



Petit microswitch tel qu'on en trouve typiquement dans les lampes de poche. Idéal pour divers projets de microcontrôleurs et d'électronique DIY. L'interrupteur reste dans l'état commuté après activation, et revient à l'état de repos après une nouvelle activation.

Détails

- Charge nominale : CC 30V 1A

Contenu de la livraison

- 1 microswitch (comme illustré)

Caractéristiques

Type de produit	Interrupteur
-----------------	--------------

Poids

1 g

EAN

4251102676723